



说明：1、星型给料器采用变频控制；

2、计量螺旋进出料口采用软连接；

3、计量螺旋的输出信号控制星型给料器的频率；

4、云线区域需要重点考虑防尘设施；

5、控制柜另行择址安装，不得安装在设备本体上；

6、现场控制采用PLC控制，预留485通讯接口。